

# Használati utasítás

## Tanuló tablet 16Gb



Nagyon köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Kérjük használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az akkumulátor cseréjéből vagy más balesetektől származik. Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen mentse le az adatokat számítógépére.

Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

### Bevezető:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet, olyan funkcióval, mint a szülői felügyelet. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel van felszerelve, mely bővíthető 3G USB modullal is, ennek köszönhetően hálózati kábel használata nélkül média centerré alakítható. Ezen kívül számos funkcióval rendelkezik még: tanító alkalmazások, rajzoló programok, közösségi alkalmazások, képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő chat és számos beállítás segít nagy mértékben személyre szabni a készüléket.

### Biztonsági előírások:

Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárgyjal megkarcolja, mert külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, adatvesztés következhet be, vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz éri, elveszíti a garanciát.

Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket!

Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz vezethet.

Rendszerezőfrissítés közben ügyeljen, hogy a készülék akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve, ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet. Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart

okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide vonatkozó szabályokra.

Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.

Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok vannak.

Kérjük ne használja a készüléket autózvezetés vagy séta közben, mert ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzőt, könnyen megsérülhet és elromolhat.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Tablet készülék 1db

Használati utasítás 1db

Hálózati töltő 1db

USB kábel 1db



## 1. Áttekintés

### 1.1 Külső és gobok



### 1.2 Kezelés

#### 1.2.1 Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Be/Ki kapcsoló” gombot 3 másodpercig, ezzel megjelenik az Android indító állapotsáv, ezt követően megjelenik a kezdőképernyő.

#### 1.2.2 Képernyő feloldása

Nyomja meg és húzza el az ujjával a nyitott lakat irányába az „Lakatot”, ezt követően a zárolt képernyő feloldásra kerül.

#### 1.2.3 Képernyő lezárása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Be/Ki kapcsoló” gombot, ezt követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő kapcsol ki, maga a tablet tovább működik.

#### 1.2.4 Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban nyomja tartsa lenyomva a „Be/Ki kapcsoló” gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, ahol ki kell választani a kikapcsolás funkciót, ezt követően a rendszer automatikus leáll.


#### 1.2.5 Akkumulátor feltöltése

Dugja be a táblagéphez a hálózati töltőt, így fel tudja tölteni az eszköz akkumulátorát. **Az első alkalommal, ahhoz hogy a tabletet teljesen feltöltse, minimum 8-12 órán keresztül kell tölteni.** Töltéskor megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram a képernyőn.

#### 1.2.6 Első használatba vétel:

Első bekapcsoláskor megjelenik az üdvözlő képernyő, ahol válasszuk ki a megjelenő listából a **Magyar** nyelvet. Ezután csatlakozni kell a **Wi-Fi** hálózathoz. Következő lépésben létre kell hozni a **Google fiókunkat**, mellyel egy Gmail e-mail címet is kapunk, amennyiben van már fiókunk, akkor nem szükséges új fiókot létrehozni. Írjuk be a nevünket, majd válasszunk felhasználó nevet, itt célszerű a saját nevünket megadni, a vezetéknevet és a keresztnévet ponttal válasszuk külön.

#### 1.2.7 Képernyő felépítése



A felső részen található az értesítési terület és a gyorsmenü, melyben a fényerő szabályozása, a WiFi, a Bluetooth, a repülő üzemmód, a képernyő elforgatás, a tartózkodási hely és a képernyő tartalom átküldése található. A középső területen vannak az indító ikonok, alul pedig a navigálás, illetve hangerő található.

#### 1.2.8 Beépített alkalmazások

A tabletben gyárilag csak néhány alapvető alkalmazás van, ilyen a Festődoboz, mellyel gyermekünk rajzokat tud készíteni, továbbá az internet böngésző, a Google dokumentumok, a Számológép, a Messenger és Youtube. Természetesen a **Google Play** áruházból több száz alkalmazás áll rendelkezésre, melyeket többnyire ingyenesen telepíthetünk a táblagépre.

#### 1.3 Műszaki adatok:

CPU: AllWinner A33 1.5Ghz 4 magos

GPU: Mali-400 MP2

Operációs rendszer: Android 9

Kijelző: 7 colos (16:9) kapacitív TN kijelző, 5 pontos érintő képernyővel

Felbontás: 1024 x 600 IPS

RAM/ROM: DDRIII 2GB, 16GB (bővíthető akár 64GB-ra is)

Tanúsítványok: SGS, UL (ADAPTER), CE, FCC

Kamerák: első 2.0 MP + hátsó 2.0 MP

Hangrendszer: Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon

Wi-Fi: 802.11 b/g

Bluetooth: van

Google Play: elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az áruházból

Akkumulátor: 3.7V. 2800mAh Lithium beépített, 3 órás használati idővel

Méret: 182x121x11 mm

Súly: 460g

Kép formátumok: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, ....

Video formátumok: MPEG 1/2/4, H.263/H.264, AVI, WMV/VC-1, MVC, AVS, stb

Hang formátumok:

MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, lejátszási listák

Nyelvek: Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán, Görög,

Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Kínai, stb

Szoftverek: Kidoz gyermek keretrendszer, Youtube, Chrome böngésző,

E-mail, Skype, Facebook, Messenger, Multimedia lejátszó

Csatlakozók: 3.5mm fülhallgató\*1, Micro USB port\*1, Memoria krátya TF bővíthető\*1

Kiegészítők: USB kábel, magyar nyelvű használati útmutató, töltő

Garancia: 1 év